Produkt

1461305

Scyzoryk Hiker Victorinox

Pozycja znakowania	Rozmiar znakowania (cm)	Grupa znakowania (maks. liczba kolorów)
1) Obudowa	1) 4,5 x 1,1	1) DC1 DC1 (druk cyfrowy UV do 12 cm2)
2) Ostrze, lewy bok	2) 2,5 x 0,6	2) L3 L3 (grawer laserowy) (1)
3) Ostrze, prawy bok	3) 2,5 x 0,6	3) L3 L3 (grawer laserowy) (1)
4) Obudowa	4) 4,5 x 1,1	4) T4 T4 (tampodruk)

1

2

3

4